


Método de uso


1. Retráctil




2. Presione y empuje hacia adelante




3. Empuje hacia atrás y desbloquee




4. Coloque las bolsas y apriete la tapa



5. Inserte el dispensador de residuos



6. Tire hacia atrás




Precauciones:

1. Compruebe que la correa esté intacta antes de usarla.
2. Evite que su perro la muerda.
3. Evite que la correa toque objetos afilados.
4. Tenga en cuenta que el desgaste natural es normal después de un uso frecuente.
5. Tenga cuidado de que la correa rebote rápidamente una vez que deje de tirar. La correa debe retraerse lentamente para evitar lesiones innecesarias.
6. No enrolle la correa alrededor de personas, mascotas ni postes.
7. Úselo solo para pasear perros. No lo use para andar en bicicleta ni conducir.
8. Mantenga la correa del perro fuera del alcance de los niños.




Usage method


1. Retractable




2. Press and push forward




3. Push back and unlock




4. Place the bags in turn and tighten the cover



5. Insert the Waste bag dispenser



6. Pull back



Cautions:

1. Please check if the dog leash is intact before use.
2. Please prevent your dog from chewing the leash.
3. Please prevent the dog leash from touching sharp objects.
4. Please note that natural wear and tear is normal after frequently using it.
5. Please be careful that the leash will quickly bounce back once there's no pulling force. The dog leash should be retracted slowly to avoid unnecessary injuries.
6. Don't wrap the leash around the human, pets or poles. Please untangle the leash immediately once it get tangled.
7. Used for walking dogs only. Don't use it for cycling or driving.
8. Please keep the dog leash away from the children.

